

## ΟΔΗΓΟΪ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Οδηγοί αισθητήρα για τον SensoTimer ST6 eco!logic και τον ST6 Duo ecologic για να διατηρείται συνεχώς η βέλτιστη λειτουργία του συστήματος. Χρειάζονται αντικατάσταση μία φορά το χρόνο



Αριθμός παραγγελίας

2.645-242.0

Τεχνικά Στοιχεία

4039784921177

Διαστάσεις (L × W × H)

mm

48 × 12 × 4

Εξοπλισμός

Ανταλλακτικό part

Τεμάχιο(α) 2

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

\* περιέχει νανοϋλικά.

**Αντικαθιστώμενος οδηγός αισθητήρα**

- Βέλτιστη λειτουργία του συστήματος αισθητήρα.

**Πότισμα ανάλογα με την υγρασία του εδάφους**

- Για πότισμα όπως απαιτείται

**ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ**

- SensoTimer ST6 Duo ecologic