



## TankPro Cleaner, acidic RM 870

TankPro Cleaner, acidic RM 870 για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό δοχείων, σιλό και κάδων. Επιπλέον, αφαιρεί με ήπιο τρόπο τις μεγάλες ποσότητες εναπόθεσης αλάτων, οικοδομικού υλικού και υπολειμμάτων τροφών.



### Ιδιότητες

- 
- 
- 
- 
- Χωρίς χρωστικές ή αρώματα
- Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Θερμικά σταθερό στην εφαρμογή έως και στους 80°C
- 

### Πεδία εφαρμογής:

Γραφείο προώθησης, logistics:	Βυτιοφόρο
Γραφείο προώθησης, logistics:	
Γραφείο προώθησης, logistics:	
Γραφείο προώθησης, logistics:	Κάδος ISO
Βιομηχανία χημικών:	Βυτιοφόρο
Βιομηχανία χημικών:	
Βιομηχανία χημικών:	Κάδος ISO
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	Βυτιοφόρο
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	Κάδος ISO

### Επιλογές χρήσης

- 
- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- 

	Κωδικός
20 l	6.295-916.0
200 l	6.295-917.0
1000 l	6.295-918.0

pH



## Εφαρμογή:

### Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Αντικείμενο καθαρισμού, εργασία σε επικαλυπτόμενα επίπεδα.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

## Οδηγίες χρήσης:

- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Φορέστε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- Z 20 Περιέχει βουτ-2-ινο-1,4-διόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

## Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

## Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης		0.5-3 %	Μέσσαιο	

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159