



## TankPro Cleaner, alkaline RM 875

TankPro Cleaner, αλκαλικό RM 875 για σχολαστικό καθαρισμό βαρέων ελαίων και γράσων σε π.χ. δεξαμενές, σιλό ή δοχεία. Μειωμένος σχηματισμός αφρού, ισχυρή και απαλή δράση καθαρισμού.



### Ιδιότητες

- 
- 
- 
- 
- Χωρίς χρωστικές ή αρώματα
- Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Θερμικά σταθερό κατά την εφαρμογή έως και τους 90°C
- 

### Πεδία εφαρμογής:

Γραφείο προώθησης, logistics:	Βυτιοφόρο
Γραφείο προώθησης, logistics:	
Γραφείο προώθησης, logistics:	
Γραφείο προώθησης, logistics:	Κάδος ISO
Βιομηχανία χημικών:	Βυτιοφόρο
Βιομηχανία χημικών:	
Βιομηχανία χημικών:	Κάδος ISO
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	Βυτιοφόρο
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	Κάδος ISO

### Επιλογές χρήσης

- 
- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- 

	Κωδικός
20 l	6.295-919.0
200 l	6.295-920.0
1000 l	6.295-921.0

pH



## Εφαρμογή:

### Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 1-80°C.
- Αντικείμενο καθαρισμού, εργασία σε επικαλυπτόμενα επίπεδα.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

## Οδηγίες χρήσης:

- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Φορέστε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

## Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

## Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης		0.5-3 %	Μέσσαιο	

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159