



TankPro Cleaner, Polymer RM 880

TankPro Cleaner, Polymer RM 880 για τον εσωτερικό καθαρισμό δεξαμενών. Αυτό το αλκαλικό απαλό συμπύκνωμα με μειωμένο σχηματισμό αφρού είναι ιδανικό για ρύπους όπως αλεύρι, λατέξ ή καουτσούκ.

NTA-free



Ιδιότητες

-
-
-
- Χωρίς χρωστικές ή αρώματα
- Για χρήση σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα
- Θερμικά σταθερό κατά την εφαρμογή έως και τους 90°C
-

Πεδία εφαρμογής:


Γραφείο προώθησης, logistics:	Βυτιοφόρο
Γραφείο προώθησης, logistics:	
Γραφείο προώθησης, logistics:	
Γραφείο προώθησης, logistics:	Κάδος ISO
Βιομηχανία χημικών:	Βυτιοφόρο
Βιομηχανία χημικών:	
Βιομηχανία χημικών:	Κάδος ISO
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	Βυτιοφόρο
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	Κάδος ISO

Επιλογές χρήσης

-
- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
-

	Κωδικός
20 l	6.295-922.0
200 l	6.295-923.0
1000 l	6.295-924.0

pH



Εφαρμογή:

Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
-
- Αντικείμενο καθαρισμού, εργασία σε επικαλυπτόμενα επίπεδα.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

Οδηγίες χρήσης:

- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Φορέστε προστατευτικά γάντια όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης		0.5-3 %	Μέσσαιο	

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159