

## PartsPro Cleaner RM 39



Καθαριστικό και απολιπαντικό προϊόν ήπιας δράσης, το οποίο αφαιρεί αποτελεσματικά λεκέδες λαδιών, γράσου και καπνιά από μεταλλικά εξαρτήματα και παρέχει προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία.



### Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό απολιπαντικό για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων;
- Διαλύει τους λεκέδες από έλαια, γράσο και σκουριά
- Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από τη διάβρωση για βραχυπρόθεσμη ενδιάμεση αποθήκευση
- Ήπια καθαριστική δράση
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- η τιμή pH σε συμπυκνωμένο προϊόν, περίπου 10
- Κιτρινωπό υγρό με χαρακτηριστική οσμή
- Χωρίς NTA
- Χωρίς νιτρώδη άλατα και αλογονωμένους υδρογονάνθρακες

### Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ:

Καθαρισμός εξαρτημάτων

Βιομηχανία:

Απολίπανση επιφανειών

### Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Καθαριστικά ανταλλακτικά

pH

**10.5**  
συμπυκνωμένο



Κωδικός

20 l	6.295-165.0
200 l	6.295-424.0

## Εφαρμογή:

### Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 60-80°C.
- Καθαρό αντικείμενο.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 1-10 λεπτά, ανάλογα με το βαθμό των ακαθαρσιών

### Καθαριστικά ανταλλακτικά

- Διανείμετε το προϊόν στο μηχάνημα καθαρισμού εξαρτημάτων στην κατάλληλη δόση.
- Ορίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο καθαρίσματος στη συσκευή.
- Θερμοκρασία επεξεργασίας 60-80°C.
- Χρόνος επαφής: 1-10 λεπτά, ανάλογα με το βαθμό των ακαθαρσιών

## Οδηγίες χρήσης:

- Ξεπλύνετε σχολαστικά με ζεστό νερό πριν από την πρόσθετη επεξεργασία επιφανείας (βαφή, γαλβανισμός κ.λπ.).
- Εξασφαλίστε γρήγορο στέγνωμα μετά την επεξεργασία και για στεγνή αποθήκευση.
- Ορθή διάθεση παλαιών αλκαλίων στο μηχάνημα καθαρισμού εξαρτημάτων.

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Προσοχή
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

## Περισσότερες πληροφορίες:

- Έκθεση εμπειρογνομόνων του Dusseldorf Chamber of Crafts για την ελεύθερη κυκλοφορία πτητικών αλογονομένων υδρογονανθράκων
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

## Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης		2-5 %	Μέσσαιο	33 m <sup>2</sup>
1000 ml	Καθαριστικά ανταλλακτικά		1-5 %	Μέσσαιο	100 m <sup>2</sup>

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159