



FloorPro Escalator Cleaner, neutral RM 758

Εντατική συσκευή καθαρισμού σκληρών δαπέδων για κλιμακοστάσια και κυλιόμενες σκάλες που, επιπλέον, προστατεύει τα υλικά του μηχανήματος και του κλιμακοστασίου από τη διάβρωση. Απομακρύνει τους λεκέδες από λάδι, γράδο και ορυκτά. Για κλιμακοστάσια κατασκευασμένα, μεταξύ άλλων, από τις εξής εταιρείες: KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI και TOSHIBA.



NTA-free



Ιδιότητες

- Ειδικό καθαριστικό για όλα τα κλιμακοστάσια και τους κυλιόμενες σκάλες
- Διαλύει τα λίπη και τα άλατα
- Ιδιαίτερα ήπιο με τις επιφάνειες, χάρη στην ουδέτερη σύνθεση
- Περιλαμβάνει προστασία κατά της διάβρωσης για την προστασία της συσκευής και του κλιμακοστασίου/κυλιόμενης σκάλας
- Ιδανικό για χρήση με το Μηχάνημα καθαρισμού κλιμακοστασίων της Kärcher
- Σύνθεση χαμηλού αφρισμού
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
- Χωρίς NTA
- Χωρίς φωσφορικά

Πεδία εφαρμογής:

Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:

Κλιμακοστάσια/κυλιόμενες σκάλες

Δήμοι:

Κλιμακοστάσια/κυλιόμενες σκάλες

Καταστήματα λιανικής:

Κλιμακοστάσια/κυλιόμενες σκάλες

Καθαρισμός κτιρίων:

Κλιμακοστάσια/κυλιόμενες σκάλες

Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα καθαρισμού κλιμακοστασίων

pH

6.7
συμπυκνωμένο



Κωδικός

20 l

6.295-408.0

Εφαρμογή:

Καθαρισμός κλιμακοστασίων

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Εξοπλίστε το μηχάνημα ανάλογα με τον κατασκευαστή του κλιμακοστασίου.
- Καθαρίστε το κλιμακοστάσιο ακολουθώντας μια διαδικασία που περιλαμβάνει ένα βήμα.

Οδηγίες χρήσης:

- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Καθαρισμός κλιμακοστασίων		10-40 %	Μέσσαιο	18 Stufen

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159