



VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic

Ενεργό, συμβατό με κερί σαμπουάν για καθαρισμό με βούρτσες σε αυτόματα πλυντήρια. Χάρη στον ειδικό συνδυασμό δραστικών ουσιών βελτιώνει την ολίσθηση των βουρτσών ώστε να προστατεύει την επιφάνεια του οχήματος και να την προετοιμάζει με ιδανικό τρόπο για την επεξεργασία με το κερί γυαλίσματος Gloss Dryer Nano RM 832. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.



Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό σαμπουάν βούρτσας με βάση τη νανοτεχνολογία
- Αφαιρεί με αξιοπιστία λεκέδες από γράσο, λάδι, εκπομπές και έντομα
- Δημιουργήστε μια επιφάνεια νανοδομής για επακόλουθη επεξεργασία με στεγνωτήρα γυαλίσματος NANO RM 832 ASF
- Ως αποτέλεσμα, έχει ήδη υδατοαπωθητικό αποτέλεσμα
- Βοηθά την ολισθαίνουσα τριβή των βουρτσών και, επομένως, προστατεύει την επιφάνεια του οχήματος
- Μειώνει σημαντικά τον βαθμό της επακόλουθης προσκόλλησης ακαθαρσιών στις βούρτσες
- Είναι συμβατό με κερί και έτσι εμποδίζει τον σχηματισμό γραμμών στην επικαλυμμένη επιφάνεια
- Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
- Βιοδιασπώμενες επιφανειοδραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ
- Χωρίς NTA

Πεδία εφαρμογής:

Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και γκαράζ:

καθαρισμός οχημάτων

Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων:

Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.

Πλύσιμο επαγγελματικών οχημάτων:

Αυτοκίνητα

Επιλογές χρήσης

- Πλύσιμο αυτοκινήτων

pH

9
συμπυκνωμένο



Κωδικός

20 l	6.295-440.0
200 l	6.295-322.0

Εφαρμογή:

Πλύσιμο αυτοκινήτων

- Εισαγάγετε το προϊόν στο σύστημα.
- Προσαρμόστε τη δοσολογία στη συσκευή.
- Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.

Οδηγίες χρήσης:

- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το Gloss Dryer NANO RM 832 ASF ως βοηθητικό μέσο στεγνώματος.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Κίνδυνος
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P362 + P364 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P302 + P352b ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Πιστοποίηση VDA
- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Πλύσιμο επαγγελματικών οχημάτων		0.2 %	Μέσσαιο	25 PKW

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159